



**MANUALE UTENTE**

**KLIM DOMINATION**

## 0. INTRODUZIONE

A nome di tutto il team KLIM, grazie per aver acquistato la nostra tastiera meccanica KLIM Domination. Speriamo che soddisfi le tue aspettative e che ti piaccia usare questo dispositivo.

### Caratteristiche

- 🔧 Interruttori meccanici Outemu blue
  - 🔧 Anti-ghosting e roll over a 6 tasti
  - 🔧 Alta durabilità (60 milioni di digitazioni per tasto)
- 🔧 Illuminazione RGB completamente personalizzabile
  - 🔧 Tasti Funzione e Multimediali
  - 🔧 Compatibile con Windows, MacOS & PS4

## I. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo schema seguente mostra i tasti speciali usati per personalizzare gli effetti di illuminazione della tastiera, così come i tasti multimediali nella parte superiore.



### Specifiche tecniche

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Dimensioni</b>     | 467 x 158 x 36.5 mm |
| <b>Peso</b>           | 1260 g              |
| <b>Lunghezza cavo</b> | 180 cm              |
| <b>Interruttori</b>   | Outemu blue         |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Forza di attuazione</b> | 60 g         |
| <b>Battiture</b>           | 60 million   |
| <b>Corrente</b>            | 0.4 A ± 10 % |
| <b>Voltaggio</b>           | 5 V          |

## II. USO DELLA TASTIERA

KLIM Domination dispone di un tasto funzione (FN) che può essere combinato con determinati tasti per modificare gli effetti luminosi o attivare diverse funzioni sul computer. Ha 21 diversi effetti di luce e 8 colori per ogni tasto, offrendoti la totale libertà di personalizzazione dell'aspetto. Ci sono circa 16 milioni di combinazioni possibili a tua disposizione!

### Luminosità, velocità e direzione

- 🖱 FN + ☀️: aumenta la luminosità (5 livelli)
- 🖱 FN + 🌑: diminuisce la luminosità (5 livelli)
- 🖱 FN + ⚡️: aumenta la velocità. Tenere premuto per aumentarla in modo significativo
- 🖱 FN + 🐢: diminuisce la velocità Tenere premuto per ridurla in modo significativo
- 🖱 FN + 🔄: cambia la direzione dell'effetto
- 🖱 FN + 🎨: cambia colori

**NOTA:** I 3 LED in alto a destra lampeggiano quando sono stati raggiunti i valori massimi o minimi. Le impostazioni di velocità e direzione sono disponibili solo per determinati effetti.







### Effetti luminosi


È possibile selezionare l'effetto di illuminazione desiderato premendo le seguenti combinazioni. Ogni chiave ha 3 diverse modalità; puoi scorrerli premendo ripetutamente:

- 🖱 FN + ☀️: neon / modalità respiro / strisce verticali
- 🖱 FN + 🌊: onda reattiva / tasto reattivo / riga reattiva
- 🖱 FN + 💣: onda / esplosione / cascata
- 🖱 FN + 🏎️: flusso orizzontale / freccia / modalità radar
- 🖱 FN + 🌧️: multicolore / gocce di pioggia / flusso verticale
- 🖱 FN + 🧼: tergicristallo / colore fisso / impulso

## Personalizzazione avanzata del colore

Personalizza individualmente ogni tasto utilizzando la modalità di personalizzazione del colore avanzata:

1. Premere FN +  per selezionare la modalità personalizzata. Premerlo di nuovo per iniziare a modificare i tasti. I 3 LED in alto a destra lampeggiano, indicando che la modalità di personalizzazione è attiva.
2. Premere FN +  per scorrere i colori disponibili. Il tasto inizierà a lampeggiare.
3. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per cambiarlo al colore mostrato sul tasto .
4. È possibile disattivare tasti specifici premendo FN +  fino a quando il tasto  non è spento.
5. Una volta terminata la modifica dei colori dei tasti, premere nuovamente FN +  per salvare le modifiche.

È possibile richiamare questa combinazione di colori in qualsiasi momento dopo aver utilizzato uno degli effetti di luce predefiniti premendo FN + .

## Tasti multimediali

Il tasto funzione (FN) non solo consente la personalizzazione del colore, ma dà anche accesso a una vasta gamma di utili scorciatoie:

**FN + F1:** Media player

**FN + F2:** Volume -

**FN + F3:** Volume +

**FN + F4:** Muta suono

**FN + F5:** Stop

**FN + F6:** Traccia -

**FN + F7:** Play/Pausa

**FN + F8:** Traccia +

**FN + F9:** Client e-mail

**FN + F10:** Home (web)

**FN + F11:** Calcolatrice

**FN + F12:** Cerca (web)

**NOTA:** Alcune scorciatoie di funzione non sono disponibili su MacOS.

## Resettare la tastiera ed il tasto di blocco Windows

Premere **FN + Esc + F1 + F3 + F5** per ripristinare le impostazioni di fabbrica della tastiera.

Premere **FN + Win** per disabilitare il tasto Windows.

## IV. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se dovessi incontrare dei problemi, ricorda che rimaniamo a tua completa disposizione. Non esitare a contattarci all'indirizzo [italia@klimtechnologies.com](mailto:italia@klimtechnologies.com) per ricevere un'assistenza mirata.

### **Il computer sta scrivendo più di un carattere con una singola digitazione**

Questo effetto è noto come "key bounce (o rimbalzo del tasto)" e talvolta può verificarsi a causa della natura delle tastiere meccaniche. Ecco come puoi risolverlo:

- 1) Rimuovi il cappuccio del tasto interessato (usa le dita o lo strumento di rimozione in dotazione)
- 2) Prendi un oggetto sottile e appuntito come una penna a sfera e spingi l'interruttore blu verso il basso finché non "scatta"
- 3) Ripetere l'operazione per ciascuno dei 4 lati dell'interruttore
- 4) Riposizionare il cappuccio sull'interruttore e provare il tasto interessato

Per un video che mostri la procedura sopra descritta o per qualsiasi ulteriore aiuto, contattaci direttamente via e-mail.

Si consiglia inoltre di pulire regolarmente la tastiera per rimuovere la polvere in eccesso sugli interruttori ed evitare ulteriori problemi.

---

Ti ringraziamo ancora per l'acquisto e speriamo che ti piaccia usare la nostra tastiera meccanica da gaming KLIM Domination. Non esitare a lasciare un commento sul sito da cui l'hai acquistata, ci aiuterà moltissimo :)

**Il Team KLIM**