


KLIM TORNADO MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions pour votre achat, si jamais vous rencontrez le moindre problème n'oubliez pas que nous demeurons disponibles pour vous aider.



1. Ecran d'affichage
2. Diminuer la vitesse (-)
3. Vis
4. Embout silicone
5.  Marche-Arrêt/changement de mode
6. Augmenter la vitesse (+)
7. Fiche d'alimentation

I. INTRODUCTION KLIM TORNADO

Le refroidisseur d'ordinateur portable KLIM Tornado est la manière la plus efficace pour permettre à votre ordinateur de rester ventilé et éviter toute surchauffe. Design innovant breveté, plus efficace que les refroidisseurs existants, c'est un outil compact qui permet un refroidissement rapide et instantané. La vitesse du ventilateur est ajustable, compatible avec toutes les tailles d'ordinateurs portables.

II. SPECIFICATIONS DU KLIM TORNADO

Matériau : ABS+ aluminium

Dimensions : 100mm x 75mm x 41mm

Poids : 160gr

Voltage : DC 5V

Volume d'air : 21.35CFM


Vitesse du ventilateur : 4500±10%RPM (5V)

Courant : 0.47±10%A

Apport : 2.35W


Couleur : noir

III. UTILISATION

1. Sortir le KLIM Tornado de la boîte, les embouts en silicone ainsi que le câble USB.
2. Sélectionnez l'embout le plus adapté à votre sortie d'air. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un embout en silicone, mais son utilisation vous fera gagner en efficacité. Même si l'embout n'est pas fixé parfaitement à la sortie d'air, il conservera son efficacité grâce à l'effet de succion.
3. Retirez la bande autocollante, placez le refroidisseur derrière la sortie d'air de sorte qu'il soit au plus proche. Les vis ont été ajoutées afin de maintenir fermement votre refroidisseur contre l'ordinateur, pour vous permettre de bouger facilement et transporter votre ordinateur n'importe où – parfait si vous déplacez votre ordinateur pour travailler ou jouer.
4. Une fois l'installation réalisée, connectez le câble USB à votre ordinateur.
5. Appuyez brièvement sur  puis relâchez pour allumer le KLIM Tornado.


IV. MODE MANUEL

Lors de votre première utilisation, le système démarrera en mode manuel. Vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse en appuyant brièvement sur (+) et (-).

Si vous êtes en mode manuel et que vous désirez passer en mode automatique, appuyez 3 secondes sur le bouton  .

V. MODE AUTOMATIQUE

Lors de votre première utilisation, le système démarrera en mode manuel.

Si vous êtes en mode manuel et que vous désirez passer en mode automatique, appuyez 3 secondes sur le bouton  .

Le système détecte automatiquement si l'ordinateur est en surchauffe, ce qui déclenche le ventilateur. La vitesse du ventilateur augmentera et s'ajustera automatiquement à la surchauffe de votre ordinateur, et ramènera celui-ci à une température raisonnable.

Si vous souhaitez un refroidissement plus puissant, vous pouvez repasser en mode manuel.

VI. AFFICHAGE

Le KLIM Tornado affiche la température et la vitesse du ventilateur en temps réel.

--

Nous vous remercions au nom de toute l'équipe d'avoir acheté le KLIM Tornado et espérons qu'il répondra à vos attentes !

N'hésitez pas à nous laisser un avis sur le site d'achat, cela nous aide énormément.

L'équipe KLIM